РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

APPLEGATE

MAXRUN

беговая дорожка



Сервис

Обзор

VK видео

APPLEGATE

Наведите камеру телефона на QR код, чтобы получить больше информации об оборудовании.

Обращаем ваше внимание, что на вашу модель оборудования может не быть видеопояснений. Мы очень стараемся как можно скорее решить эту задачу.

Уважаемый покупатель!

Поздравляем с удачным приобретением! Вы приобрели современный тренажер, который, как мы надеемся, станет Вашим лучшим помощником. Он сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн. Постоянно используя этот тренажер, Вы сможете укрепить сердечно-сосудистую систему и приобрести хорошую физическую форму. Надеемся, что данная модель удовлетворит все Ваши требования. Прежде чем приступить к эксплуатации тренажера, внимательно изучите настоящее руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В случае возникших дополнительных вопросов обратитесь к продавцу или в сервисный центр, который проконсультирует Вас и поможет устранить возникшую проблему.

Обязательно сохраняйте инструкцию по эксплуатации, это поможет Вам по прошествии времени вспомнить о функциях тренажера и правилах его использования.

Если у Вас возникли какие–либо вопросы по эксплуатации данного тренажера, свяжитесь со службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого Вы приобрели тренажер.

Внимание!

Перед тем как приступить к тренировкам, настоятельно рекомендуем пройти полное медицинское обследование, особенно если у Вас есть наследственная предрасположенность к повышенному давлению или сердечно-сосудистым заболеваниям. Неправильное или чрезмерно интенсивное выполнение упражнений может повредить Вашему здоровью.

Транспортировка и эксплуатация тренажера

1. Тренажер должен транспортироваться только в заводской упаковке;
2. Заводская упаковка не должна быть повреждена и нарушена;
3. При транспортировке тренажер должен быть надежно защищен от дождя, влаги, атмосферных осадков, механических повреждений.

Хранение тренажера

Тренажер рекомендуется хранить и использовать только в сухих отапливаемых помещениях со следующими значениями:

- Температура: +10-+35С;
- Влажность: 50-75%.

Если Ваш тренажер перевозился или хранился при низкой температуре или в условиях высокой влажности (имеет следы конденсации влаги), необходимо перед эксплуатацией выдержать его в нормальных условиях не менее 4 часов, и только после этого можно приступить к эксплуатации.

Рекомендации по сборке

Перед сборкой тренажера тщательно изучите ее последовательность и выполняйте все рекомендации. Используйте для сборки приложенный или рекомендуемый инструмент. Убедитесь, что в наличии имеются все детали и инструменты и они не имеют повреждений. Не прикладывайте чрезмерных усилий к инструменту при сборке во избежание травм и повреждения элементов конструкции тренажера. Сначала соберите все элементы конструкции, не затягивая до конца гайки и болты, и только убедившись, что конструкция собрана правильно, окончательно затяните их.

Каждый тренажер на заводе проходит проверку качества. Это необходимо, чтобы убедиться в корректной работе всех узлов тренажёра.

При этом может потребоваться частичная или полная сборка (зависит от конкретной модели). В связи с этим в местах соединений элементов тренажера могут остаться следы сборки, стыковки деталей и использования технологического крепежа.

Перед тем как начать тренировку

Перед первым занятием проверьте, правильно ли была проведена сборка тренажера. Ознакомьтесь со всеми функциями и настройками тренажера и проводите тренировки в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации. Перед началом тренировки убедитесь, что все защитные элементы надежно установлены и закреплены, проверьте надежность механических и электрических соединений. Установите тренажер на ровную нескользящую поверхность, оставляя с каждой стороны не менее 0,9 м свободного пространства. Для снижения шума и вибраций рекомендуется использовать и подкладывать под тренажёр специальные резиновые коврики, также это позволит избежать царапин, сколов и вмятин, если напольное покрытие в Вашем доме выполнено из деликатных материалов (паркетная доска, штучный паркет, натуральный линолеум, пробковое покрытие и т. п.).



Если беговая дорожка не эксплуатировалась более 6 месяцев, то необходимо смазать деку силиконовой смазкой до возобновления тренировок, так как силиконовая смазка со временем высыхает, становится вязкой и теряет смазывающие свойства.

Регулировка бегового полотна

Регулировка бегового полотна предполагает две основные функции – регулировку натяжения и центровку бегового полотна. Беговое полотно регулируется на фабрике производителем, но в связи с транспортировкой и перемещением беговой дорожки, беговое полотно может сдвинуться. Перед началом эксплуатации необходимо проверить регулировку натяжения и центровку бегового полотна, а также в течение первых недель, так как оно после нескольких использований может немного растянуться или сместиться в сторону.

Чтобы правильно отрегулировать беговое полотно, следуйте указаниям, приведенным ниже.

Регулировка натяжения бегового полотна

Если во время занятия на беговой дорожке Вы чувствуете небольшое проскальзывание, то, вероятнее всего, беговое полотно нужно аккуратно подтянуть.

ВНИМАНИЕ: Во время регулировки бегового полотна оно не должно двигаться. Излишнее натяжение полотна приведет к его преждевременному износу, равно как и некоторых других компонентов дорожки. Никогда не натягиваете полотно слишком сильно!

Натяжение бегового полотна является обычной регулировочной операцией. Для устранения проскальзывания следует затянуть оба натяжных болта заднего ролика при помощи торцевого шестигранного ключа соответствующих размеров

- Используйте соответствующий шестигранный ключ для регулировки болтов натяжения бегового полотна;
- Шаг 1- Поверните левый болт ключом по часовой стрелке на ¼ оборота, для увеличения натяжения полотна;
- Шаг 2- Повторите такое же действие для правого болта. Необходимо повернуть болт на точно такое же количество оборотов;
- При необходимости повторите процедуру, но никогда не вращайте болты более чем на 1/4 оборота. Повторяйте шаги 1 и 2 до установления необходимого уровня натяжения и отсутствие проскальзывания;



Для того чтобы уменьшить натяжение бегового полотна, необходимо поворачивать ключ против часовой стрелки согласно шагам, указанным выше.

Центрирование бегового полотна

Время от времени необходимо центрировать беговое полотно в связи с тем, что во время тренировки Вы отталкиваетесь с разным усилием на каждую ногу и полотно может смещаться в разные стороны. Центрирование полотна необходимо для предотвращения быстрого износа полотна и правильного функционирования.

1. **ВНИМАНИЕ:** Для центрирования бегового полотна необходимо запустить беговое полотно со скоростью не более 0.5 мили в час. Соблюдайте технику безопасности, чтобы одежда или волосы не попали на задний вал. Обратите внимание, в какую сторону отклоняется беговое полотно;
2. Если беговое полотно смещено вправо: Запустите беговое полотно со скоростью 0.5 мили в час. При помощи входящего в комплект поставки торцевого гаечного ключа поверните правый задний болт на 1/4 оборота по часовой стрелке. Проверьте положение полотна. Беговое полотно должно пройти один полный оборот, после этого можно сделать вывод о том, насколько оно отцентрировано. При необходимости повторите процедуру;
3. Если беговое полотно смещено влево: Запустите беговое полотно со скоростью 0.5 мили в час. При помощи входящего в комплект поставки торцевого гаечного ключа поверните правый задний болт на 1/4 оборота против часовой стрелке. Проверьте положение полотна. Беговое полотно должно пройти один полный оборот, после этого можно сделать вывод о том, насколько оно отцентрировано. При необходимости повторите процедуру;
4. После того, как беговое полотно двигается по центру, увеличьте скорость до 6 км/ч, чтобы проверить его положение в движении. При необходимости повторите вышеописанные шаги.

Если попытки центрировать беговое полотно безрезультатны, вероятно, нужно увеличить натяжение бегового полотна.

Поворот **по часовой стрелке** **увеличит** натяжение бегового полотна	Поворот **против часовой стрелки** **уменьшит** натяжение бегового полотна
	

Выбор места для тренажера

Место, где установлен тренажер, должно быть хорошо освещенным и проветриваемым. Установите тренажер на твердой, ровной поверхности так, чтобы расстояние от стены или других предметов было достаточным.

Рекомендуемое пространство должно быть не менее 70 см по бокам, не менее 30 см перед оборудованием, не менее 110 см позади него.

В случае неисправности или поломки необходимо обеспечить доступ к оборудованию для сервисного инженера.

Свободное пространство сзади тренажера обеспечит Вам комфортный подход к тренажеру и спуск с него.

Если Вы ставите тренажер на ковер, необходимо подложить под него коврик из твердого пластика, чтобы предохранить ковер и оборудование от возможных повреждений. Также это позволит избежать царапин, сколов и вмятин, если напольное покрытие в Вашем доме выполнено из деликатных материалов (паркетная доска, штучный паркет, натуральный линолеум, пробковое покрытие и т. п.)
Не размещайте тренажер в помещениях с высокой влажностью, например, рядом с парной, сауной или закрытым бассейном. Водяные пары или хлор могут отрицательно повлиять на электронные и другие компоненты тренажера.

Рекомендации по уходу и техническому обслуживанию беговых дорожек

ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Организация регулярного технического обслуживания лежит на Пользователе беговой дорожкой. Техническое обслуживание беговой дорожки выполняется как самим пользователем, так и в случае необходимости можно обратиться к специалистам сервисной службы на платной основе.

Поддержание чистоты в месте использования беговой дорожки, чистка и смазка самой дорожки позволяет избежать проблем в эксплуатации и сводит к минимуму необходимость вызова специалистов по ремонту. Изготовитель рекомендует выполнять следующие действия по профилактическому техническому обслуживанию.



Внимание!
Перед обслуживанием беговой дорожки выключите тренажер тумблером ВКЛ/ВЫКЛ (on/off) и выньте шнур питания из стенной розетки.

ПОСЛЕ КАЖДОЙ ТРЕНИРОВКИ (ЕЖЕДНЕВНО)

Осмотрите беговую дорожку и выполните следующие действия:
• Протрите беговое полотно, боковые накладки, кожух двигателя и консоль влажной тряпкой. Не используйте растворители, они могут повредить тренажер. Используйте мыльный раствор и влажную тряпку;
• Убедитесь, что силовой шнур не попал под тренажер или в другое место, где он может оказаться защемлен или оборван;
• Проверьте натяжение и центровку бегового полотна. Убедитесь, что полотно не задевает и не повредит при движении другие части тренажера из-за нарушения центровки.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

Чистка поверхности под беговой дорожкой:

• Выключите тумблер беговой дорожки, затем отключите ее от сети;

• Сложите тренажер, убедившись в надежности его фиксации в вертикальном положении;

• Переместите тренажер в другое место;

• Подметите или пропылесосьте пол, чтобы удалить пыль или другой мусор, который мог накопиться под беговой дорожкой;

• Поставьте тренажер обратно.

ЕЖЕМЕСЯЧНО – ВАЖНО!

• Выключите тумблер питания беговой дорожки, затем отключите ее от сети;

• Проверьте затяжку всех монтажных болтов тренажера;

• Снимите крышку моторного отсека двигателя. Дождитесь, пока все индикаторы светодиодов на платах погаснут;

• Почистите (пропылесосьте) моторный отсек и сам двигатель, чтобы удалить накопившийся пух и пыль. Невыполнение этой процедуры может привести к выходу из строя электронных блоков управления дорожкой;

• Пропылесосьте места прилегания бегового полотна к боковым накладкам и протрите беговое полотно влажной тряпкой;

Удалите с помощью пылесоса черные или белые частички, которые могут скопиться вокруг тренажера в результате трения полотна о деку. Их появление является результатом нормальной работы беговой дорожки.

Смазка деки силиконовой смазкой

В процессе эксплуатации беговой дорожки, происходит стирание и высыхание смазывающего слоя силиконовой смазки, которая обеспечивает скольжение полотна по деке и возникает необходимость нанесения нового слоя смазки.

Типичные признаки необходимости смазки деки:

- сильный нагрев бегового полотна, запах нагретой резины;
- перегрев электродвигателя, резкий запах пластмассы, горячая крышка моторного отсека;
- отключение электродвигателя во время занятий;
- появление текстовых (например: OIL, LUBE BELT и др.) или цифровых сообщений на дисплее консоли.


Обращаем Ваше внимание, что несвоевременная смазка деки силиконовой смазкой приводит к повышенному трению и нагрузке на электродвигатель, что может привести к поломке электродвигателя и электронных плат управления дорожкой, повреждению и преждевременному износу деки и бегового полотна.

Мы рекомендуем проводить техническое обслуживание по следующему графику:

- При занятиях менее 3 часов в неделю – ежегодно;
- При занятиях 3-5 часов в неделю - каждые шесть месяцев;
- При занятиях более 5 часов в неделю - каждые три месяца.

Процедура смазывания деки:

- выключите тумблер питания и отключите дорожку от сети;
- ослабьте болты крепления заднего вала в задней части деки. *(Рекомендуем наклеить метки с обоих концов рамы, отметив таким образом положение вала);*
- возьмите бутылочку смазочного вещества в правую руку, левой рукой отогните край бегового полотна вверх, а правой нанесите смазывающее вещество на деку зигзагами или линиями, в направлении от начала к концу деки, от одной стороны к другой 10-15 мл;



- затяните болты заднего вала в соответствии с вашими метками (снова натяните полотно до прежнего состояния);
- подключите дорожку к сети, вставьте ключ безопасности и запустите дорожку на минимальной скорости и походите по полотну в течении 2 минут для равномерного распределения смазки.

Рекомендуемый расход силиконовой смазки для разового обслуживания:

- Домашние беговые дорожки - 10-15 мл.
- Полупрофессиональные беговые дорожки – 15-20 мл
- Профессиональные беговые дорожки – 20-30 мл

Нанесение слишком большого количества смазки, приводит к проскальзыванию переднего вала и бегового полотна.

Перед нанесением нового слоя смазки, необходимо очистить деку от грязи и остатков старого слоя смазки используя мягкую ткань и средство для очистки.

Некоторые модели тренажёров комплектуются бутылочкой с силиконовой смазкой (30 мл), рассчитанной на 2-3 применения. По вопросу её приобретения обращайтесь к Продавцу.

Все трущиеся и нагружаемые элементы дорожки снабжены специальными герметичными подшипниками, которые не требуют особого ухода и регулярной смазки.

В любом случае, даже при регулярном обслуживании необходимо контролировать и проверять состояние деки и бегового полотна, токовую нагрузку на электродвигатель и принимать решение в зависимости от их технического состояния.

Регулярное техобслуживание не гарантирует нормальную работу комплектующих беговой дорожки (дека, полотно и т.п.), если пользователями нарушаются правила эксплуатации тренажёра.

Рекомендуем посмотреть наши видеоролики по уходу и обслуживанию беговой дорожки: **https://clck.ru/gjptV**

Электробезопасность (для тренажеров с питанием от сети)

Соблюдайте все меры предосторожности, принятые при работе с электрическим оборудованием. Тренажер должен подключаться только к заземленной розетке. Это снижает риск удара током при поломке или сбое в работе. Тренажер снабжен шнуром с жилой для заземления и вилкой с ножкой заземления. Вставьте вилку в соответствующую питающую розетку, установленную и заземленную с соблюдением действующих нормативов. Перед каждым использованием осмотрите электрический соединительный шнур на предмет отсутствия его повреждений.

Неправильное подключение может стать причиной удара током. Если у Вас возникли сомнения в правильности заземления, обратитесь к электрику или представителю сервисной службы. Не меняйте вилку тренажера. Если комплектуемая вилка не подходит к Вашей розетке, обратитесь к электрику и установите нужную розетку. Не применяйте дополнительные электрические удлинители, переходные адаптеры между электрической сетью и тренажером. Это может нарушить работу системы УЗО и увеличить риск поражения электрическим током, а также явиться обоснованным отказом в гарантийном обслуживании. Не прячьте шнур питания под ковер и не ставьте на него предметы, способные пережать или повредить его. Не допускайте, чтобы шнур питания касался нагретых поверхностей. В случае скачка напряжения в некоторых тренажерах предусмотрено автоматическое отключение.



Осторожно!
Неправильное подключение заземляющего провода оборудования может привести к поражению электрическим током.

Меры предосторожности

Тренажер должен использоваться только по назначению, то есть для физических тренировок взрослых людей. Любое другое использование тренажера запрещено и может быть опасно. Продавец не несет ответственности за любые травмы или повреждения, вызванные неправильным использованием тренажера.
Тренажер предназначен для использования взрослыми людьми, конструкция и установленные нагрузки рассчитаны на взрослых людей, поэтому эксплуатация несовершеннолетними лицами не допускается. Дети и домашние животные не должны приближаться к работающему тренажеру ближе 3 м.

В целях вашей безопасности рекомендуем соблюдать следующие правила:

- Сборку и эксплуатацию тренажера следует осуществлять на твердой ровной поверхности. Свободное пространство вокруг тренажера должно составлять не менее 1,2 м;
- При регулярной эксплуатации проверяйте затяжку резьбовых соединений каждые 1-2 месяца;
- Не допускайте попадания внутрь тренажера посторонних предметов и жидкостей;
- Никогда не эксплуатируйте тренажер с явными дефектами — открученными элементами крепления, незакрепленными узлами, с нехарактерными посторонними шумами и т. д. Это может привести к травмам или сокращению срока службы тренажера;
- Для осмотра и устранения возникших дефектов обратитесь в авторизованный сервисный центр или к уполномоченному дилеру, у которого вы приобрели тренажер;
- Обслуживание тренажера, за исключением процедур, описанных в данном руководстве, должно производиться только сотрудниками сервисного центра;
- Не допускается какое-либо изменение конструкции или узлов и деталей тренажера — это может привести к серьезным травмам и вреду для здоровья;
- Вес пользователя не должен превышать максимально заявленный;
- Во время занятий используйте соответствующую одежду и обувь. Не надевайте свободную одежду или обувь с кожаной подошвой или каблуками. Если у вас длинные волосы, соберите их в хвост или пучок на затылке;
- Не подставляйте руки под движущиеся части тренажера;

- Не подвергайте себя чрезмерным нагрузкам во время тренировок. Если вы почувствовали боль или недомогание, немедленно прекратите занятия и обратитесь за консультацией к врачу.

Прежде чем использовать электрическую беговую дорожку, изучите кнопки на панели управления: запуск, остановка, изменения скорости и другие. Встаньте на боковые накладки с обеих сторон бегового полотна и возьмитесь за поручни.

Удерживайте невысокую скорость — не более 3 км/ч. Затем встаньте на беговое полотно. После того как привыкнете к скорости, можно попробовать ходьбу или медленный бег, добавив скорость от 3 до 5 км/ч. Пройдите примерно 10 минут на этой скорости, затем остановите дорожку.

Полезные советы

- Перед началом тренировки проконсультируйтесь с врачом или фитнес-тренером, который поможет вам составить подходящий график занятий в соответствии с вашим возрастом и состоянием здоровья. Также он определит скорость движения и интенсивность выполнения упражнений;
- Можно добавить в свой план занятий аэробные упражнения — ходьбу, бег трусцой, плавание, танцы или езду на велосипеде. Постоянно контролируйте пульс. Если у вас нет электронного кардиодатчика, уточните у врача, как измерять пульс вручную на запястье или шее. Определите целевую ЧСС;
- Пейте достаточно воды во время тренировки, так как организм активно теряет влагу и важно восстанавливать водный баланс, чтобы избежать обезвоживания. Не пейте слишком много холодной воды и напитков, их температура должна быть комнатной;
- Немедленно прекратите тренировку, если чувствуете стеснение и боль в груди, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание, головокружение или другой дискомфорт;
- Возвращайтесь к тренировкам только после консультации с врачом. Занимайтесь с комфортной для вас скоростью!

Рекомендуемые параметры скорости в зависимости от физической подготовки:


Интенсивность	**Скорость**
медленная ходьба	1,0-3,0 км/ч
неспешная ходьба	3,0-4,5 км/ч
нормальная ходьба	4,5-6,0 км/ч
быстрая ходьба	4,5-6,0 км/ч
бег трусцой	7,5-9,0 км/ч
средняя скорость бега	9,0-12,0 км/ч
интенсивный бег	12,0-14,5 м/ч
сверхинтенсивный бег	14,5-16,0 км/ч

Для ходьбы лучше поддерживать скорость ≤6 км/ч. Для бега рекомендуемая скорость – ≥8,0 км/ч.

Гарантия

С условиями и сроками гарантии Вы можете ознакомиться на сайте https://fitness-place.ru/warranty/
Гарантия наших брендов является твердым обязательством по обеспечению высокого качества оборудования.
Перед покупкой и эксплуатацией рекомендуем ознакомиться с содержанием гарантийного талона, размещенного по указанной выше ссылке.
Обратите внимание, что сроки гарантии отличаются для тренажеров с разным уровнем использования: домашним, полупрофессиональным и коммерческим.
Авторизованные сервисные центры представлены по всей России. Наши профессионалы гарантируют качественное обслуживание и ремонт, следуя стандартам бренда.
Сохраняйте стикеры с уникальным серийным номером. Они являются залогом оказания гарантийного ремонта. При наличии стикера гарантийный талон не требуется.
С контактами сервисных центров можно ознакомиться на сайте https://fitathlon.ru/fitathlon-service/

Указания по утилизации



Данный тренажер не относится к бытовым отходам. **Пожалуйста, не выбрасывайте оборудование либо элементы питания вместе с бытовыми отходами**, для утилизации использованных элементов питания пользуйтесь действующими в Вашей стране системами возврата и сбора для утилизации.

Надлежащий раздельный сбор разобранных приборов, которые впоследствии отправятся на переработку, утилизацию или экологичное захоронение, способствует предотвращению возможных негативных воздействий на окружающую среду и здоровье человека, а также позволяет повторно использовать материалы, из которых изготовлено устройство. За незаконную утилизацию устройства пользователь может быть привлечен к административной ответственности, предусмотренной действующим законодательством.

Внимание
Тренажер предназначен для домашнего использования.


Инструкции по сборке и эксплуатации

Внимание
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в продукт без предварительного уведомления.


Примечание: Рекомендуется сделать 30-ти минутный технический перерыв после 100 мину работы тренажера.


Шаг 1: Установка вертикальной стойки

Откройте коробку, достаньте все запчасти и саму беговую дорожку, затем разместите все на ровной поверхности.




Поверните фиксатор с обеих сторон, чтобы разблокировать вертикальную стойку.





2. Установка вертикальной стойки

2.1 Установите вертикальную стойку;
2.2 Поднимите вертикальную стойку;
2.3 Зафиксируйте стойку с помощью красного фиксатора (ручки).



3. Установка держателя для телефона


3.1 Установите держатель для телефона;

3.2 Вставьте держатель, как показано на рисунке.


Сборка завершена.

Использование

Подключите питание, нажмите переключатель — индикатор на кнопке загорится, и прозвучит сигнал, затем дисплей включится.



Ключ безопасности



Беговая дорожка будет работать только в том случае, если ключ безопасности полностью установлен в разъём на поручне. Прикрепите зажим ключа к одежде. В случае несчастного случая потяните ключ, что немедленно остановит двигатель беговой дорожки. Если хотите продолжить тренировку, снова установите ключ безопасности на место.


Режим бега: 1-12 км/ч




Установите ключ безопасности в разъём на поручне, как показано на изображении.

Режим ходьбы: 1-6 км/ч

Снимите держатель для телефона и ключ безопасности, сложите вертикальную стойку, как показано на рисунке выше, и управляйте беговой дорожкой с помощью пульта дистанционного управления.



Работа с консолью



Во время тренировки на дисплее отображается следующая информация:

Параметр	**Диапазон**	**Описание**
Время	00–99 минут	Время тренировки
Скорость	1-12 км/ч	Текущая скорость
Distance (Расстояние)	00.00–99.99 миль	Пройденное расстояние
Calories (Калории)	0–9999 калорий	Примерное количество сожжённых калорий
Incline (Наклон)	Уровни от 0 до 6	Текущий уровень наклона

Примечание:


Максимальное время тренировки по умолчанию — 99 минут.

Когда время будет достигнуто, беговая дорожка автоматически выключится и сбросит все данные тренировки.


Функции основных кнопок:



Внимание: верхняя консоль работает от батареек типа AAA.

Кнопка	**Описание**
	**Старт/Пауза:** Запускает или приостанавливает беговую дорожку. Повторное нажатие продолжает тренировку. Данные тренировки сохраняются.
	**Стоп:** При нажатии во время тренировки беговая дорожка плавно останавливается.
	**Скорость+:** Увеличивает скорость на 0,2 мили/ч при каждом нажатии.
	**Скорость-:** Уменьшает скорость на 0,2 мили/ч при каждом нажатии.
	**Наклон+:** Увеличивает уровень наклона во время тренировки.
	**Наклон-:** Уменьшает уровень наклона во время тренировки.

Пульт дистанционного управления



Внимание:

1. Установите батарейку в соответствии с указанным направлением.

1.1. Переверните пульт на заднюю сторону и снимите заднюю крышку пульта.
1.2. Установите батарейку CR2032 (3В) полюсом вверх, чтобы маркировка была видна.
1.3. Установите заднюю крышку с батарейкой обратно в пульт, чтобы завершить установку.



2. RF-пульт дистанционного управления можно использовать под любым углом на расстоянии до 3 метров от беговой дорожки. Если пульт потерялся, потребуется новый пульт, а также потребуется повторная привязка к беговой дорожке следующим образом.

2.1 После включения беговой дорожки дождитесь, пока на дисплее последняя цифра слева направо покажет букву L (в течение 2 секунд). Затем кратко нажмите любую кнопку на пульте.

2.2 Если последняя цифра на дисплее (слева направо) изменится на букву C, это означает, что сопряжение прошло успешно. Если буква C не появилась, сопряжение не удалось. В таком случае выключите дорожку, дождитесь, пока дисплей полностью погаснет, затем снова включите беговую дорожку и повторите весь процесс с первого шага.

Внимание:
Опасность при проглатывании: Данный продукт содержит кнопочную батарейку.
Возможны смерть или серьёзные травмы при проглатывании.
Проглоченная батарейка может вызвать внутренние химические ожоги менее чем за 2 часа.
Храните новые и использованные батарейки вне доступа детей.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если есть подозрение, что батарейка была проглочена или попала внутрь тела.


Схема тренажера



Список комплектующих

Наименование	**Изображение**	**Кол-во**
Беговая дорожка		1
Держатель для телефона		1
Ключ безопасности		1
Пульт дистанционного управления		1
Руководство пользователя		1
Шестигранный ключ		1
Смазка		1
Кабель питания		1
Батарейка CR2032 (3В)		1

Схема тренажера в разобранном виде



Список запчастей

№	Наименование	Спец-ия	Кол-во
1	Основная рама		1
2	Передний кожух		1
3	Передний вал	Ф75*Ф38*Ф12*452.5	1
4	Задний вал	Ф38*Ф12*446	1
5	Ремень двигателя	PJ375/5	1
6	Дека	T12*444*920	1
7	Беговое полотно	370*2080*T1.4	1
8	Рейка	45 * 14 * 917	2
9	Кожух двигателя	522*255*61	1
10	Нижний кожух двигателя	522*255*113	1
11	Коробка консоли	93*46*6.4	1
12	Накладка на задний левый угол	69*59*69.5	1
13	Накладка на задний правый угол	69*59*69.5	1
14	Левый внутренний верхний кожух	83.6*57*61	1
15	Правый внутренний верхний кожух	83.6*57*61	1
16	Левый внутренний нижний кожух	50*57*61	1
17	Правый внутренний нижний кожух	50*57*61	1
18	Ролик	Ф79*21	2
19	Заглушка	100*35*67.5	2
20	Заглушка	Ф42*12*M6*15	2
21	Элемент двигателя		1
22	Элемент двигателя		1
23	Контроллер		1
24	Плата управления консолью		1
25	Выключатель питания		1
26	Кабель красный		1
27	Кабель черный		1
28	Провод заземления		1
29	Контрольное заземление		1
30	Кабель питания		1
31	Регулировочный винт	M6	2
32	Винт	Ф12*15-M10*10	2
33	Шестигранный винт	M6*50	3
34	Шестигранный винт	M10 * 40 20	1
35	Шестигранный винт	M10 * 55 20	1
36	Шестигранный винт	M8*12	2
37	Шестигранный винт	M8 * 32 9	2
38	Шестигранный винт	M6*16	8
39	Саморез	Ф4*13	8
40	Саморез	Ф3*10	2
41	Саморез	Ф4*16	8
42	Саморез	Ф4*12	37
43	Саморез	Ф3*15	2
44	Саморез	Ф3*6	14
45	Шестигранный винт	M5*12	1
46	Стопорная гайка	M10	2
47	пружинная шайба	Ф8.5*Ф14*T2.5	4
48	Прокладка	Ф8.5*Ф16*T1.5	2
49	Прокладка	Ф6.2*Ф13*T1.5	14
50	Шайба	Ф8*Ф12*T0.3	2
51	Поролоновая накладка		8
52	Поролоновая накладка		2
53			1
54/55/56	Этикетка двигателя	359.6*50.7	1
57	Пульт д/у		1
58	Поручень		2
59	Соединительная часть левая		1
60	Соединительная часть правая		1
61	Кожух	560*65*56	1
62	Нижний кожух	560*65*85	1
63	Держатель телефона	231.5*16*20	1

64	Верхняя панель кнопок управления		2
65	силиконовое кольцо	Ф40*Ф38*3	1
66	Металлическая пластина	25*8*T0.3	1
67	Этикетка предохранительного замка	42*12	1
68	Предохранительный замок	41.5*11.5*11	1
69	Ключ - L	95*11*13	1
70	Ключ - R	95*11*13	1
71	Алюминиевая стойка - L		1
72	Алюминиевая деталь колонны-R		1
73	Ось ограничения столбца	Ф14*41.3-M5*13	2
74	Уплотнительное кольцо	Ф14*2.2	2
75	Нейлоновая шайба	Ф20*35*T2	5
76	Подшипник	AXK2035+2AS 尺寸 20*35*4	2
77	Гайка	M18	2
78	Шестигранный винт	M5*8	2
79	Шестигранный винт	M6*10	6
80	Шестигранный винт	M6*12	4
81	Кабель		2
82	Кабель		1
83	Наклейка на поверхность кнопки	265*35	1
84	Круглая маркировка алюминиевой ручкой	Ф14.5	2
85	Маркировка алюминиевой ручки	68*8	2
86	Алюминиевая крышка стойки	Ф54.5	2
87	Пенопласт для держателя телефона	139*25,5*T2	1

Возможные неисправности беговой дорожки и варианты их устранения

Внимание

Информация об ошибках и путях решения предоставлена в ознакомительных целях. Самостоятельный ремонт лишает вас права на бесплатную гарантию.

Внимание

Категорически не рекомендуется запускать беговую дорожку стоя на беговом полотне. Это приведёт к выходу электродвигателя из строя.

Перед запуском дорожки стойте на боковых накладках. Рекомендуем вставать на полотно при его скорости движения 2-3 км/ч.

Код ошибки	Проблема	Решения
E01	Прервана связь между контроллером и дисплеем	Снимите кожух двигателя и проверьте соединение между контроллером и дисплеем. Если ошибка не устранена — обратитесь в сервисный центр. **Внимание:** Всегда выключайте питание и отключайте кабель перед началом работы.
E02	Защита от перегрева	1. Снимите кожух двигателя и проверьте соединение между контроллером и двигателем. 2. Возможно, отключение питания происходит из-за ослабленного или отсоединённого разъёма — проверьте под крышкой.

		3. Обратитесь в сервис, если вышеуказанные действия не помогли.
E05 / E06	Защита от перегрузки по току	1. Пользователь превышает допустимый вес 150 кг. 2. Проверьте, не мешают ли посторонние предметы движению деталей (например: мотор, ролики, лента и др.). 3. Беговая лента перетянута или недостаточно смазана. (см. разделы по натяжению и смазке ленты)
E07	Ошибка программного обеспечения	Замените контроллер.
E08	Прервана связь между сигнальным кабелем и консолью	1. Снимите консоль и проверьте подключение кабеля к разъёму. 2. Проверьте внутренние кабели на повреждения или обрыв. 3. Замените плату консоли.

Проблема	**Причина**	**Решения**
Беговая дорожка не работает	1. Неисправен переключатель питания. 2. Прерывание электропитания. 3. Повреждён кабель питания.	1. Замените переключатель питания, если индикатор не горит. 2. Убедитесь, что кабель питания подключён к заземлённой розетке. 3. Замените кабель питания.
Скользит лента	Ослабла беговая лента	Подтяните ленту с помощью шестигранного ключа. (См. подробности в инструкции)
Пульт не работает	1. Неправильное использование. 2. Села батарейка. 3. Неисправен пульт дистанционного управления.	1. Направляйте пульт прямо на приёмник. 2. Замените батарейку. 3. Замените пульт.
Шум трения	Защита от перегрузки	
Наклон не работает	1. Перегрев мотора наклона. 2. Повреждён механизм наклона. 3. Неисправен мотор наклона.	Подождите около 8 минут, пока мотор остынет. Обратитесь в сервис для замены мотора или редуктора.

Технические характеристики

Складывание	да
Двигатель	2.2 DC Schneider Electric
Пиковая мощность двигателя, л.с.	3.2 DC
Скорость, км/ч	1-12 (6 – в режиме ходьбы)
Беговое полотно	1.6 мм
Длина бегового полотна, см	100
Ширина бегового полотна, см	37
Регулировка угла наклона	электронная
Количество уровней наклона	5
Система амортизации	амортизационная система Soft LEG™
Тип консоли	LED дисплей на моторном отсеке
Показания консоли	время, скорость, дистанция, калории
Спецификация программ	быстрый старт, ручной режим
Интеграционные технологии	Bluetooth для работы с тренировочным мобильным приложением (Fitshow™, Kinomap™)
Язык интерфейса	русский, английский
Система складывания	механическая
Подставка под планшет/смартфон	да
Транспортировочные ролики	да
Компенсаторы неровностей пола	да
Дополнительные функции	возможность подключения кардиодатчика Bluetooth через фитнес-приложения
Дополнительные особенности тренажера	лекгое складывание, пульт дистанционного управления
Максимальный вес пользователя	130
Подключение к сети	220 Вт
Размер в рабочем состоянии, см	123*61*109
Размер в сложенном виде, см	128*61*15
Вес нетто, кг	25.3
Гарантийный срок	12 мес.
Страна происхождения	КНР
Производитель	Fitathlon Group (подразделение в Германии)

Оборудование сертифицировано в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза.

Импортер в РФ ООО «ФИТАТЛОН» (ИНН: 7724494692), адрес: 115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.13Б, эт. 5, пом. 1, ком. 31

*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию тренажера, не ухудшающие значительно его основные технические характеристики. Все актуальные изменения в конструкции либо технических спецификациях изделия отражены на официальном сайте продавца оборудования ООО «Фитплейс»: **www.fitness-place.ru**
Последнюю версию Руководства пользователя можно найти на сайте продавца ООО «Фитплейс»: **www.fitness-place.ru**

Внимание
Тренажер предназначен для домашнего использования.